

MODE SELECTOR POSITION vs ACTIVATED PB HEAD

		REPEAT				REVERB + ECHO							REVERB ONLY
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Playback Heads	1	+				+			+		+	+	
	2		+		+		+		+	+		+	
	3			+	+			+		+	+	+	
Reverb						+	+	+	+	+	+	+	+